


Délka přesazení jednotlivých typů mulčovačů GEO model EFGC oproti středu traktoru

Mulčovač při pohledu zezadu:



A = Celková šířka záběru mulčovače.

B = Délka záběru mulčovače na pravou stranu, měřeno od převodovky, při standardním usazení mulčovače ve tříbodovém závěsu. Jedná se tedy o délku měřenou od středu traktoru směrem k jeho pravému kolu.

Model **EFGCH** vybavený zařízením umožňujícím hydraulicky ovládaný posuv mulčovače do stran je v základní sestavě rozměrově shodný, posuvné zařízení však umožňuje přesun mulčovače do obou stran v rozsazích 20 cm doleva a 20 cm doprava.

model mulčovače	A [cm]	B [cm]
EFGC-105	105	53
EFGC-125	125	65
EFGC-145	145	85
EFGC-155	155	95
EFGC-165	165	105
EFGC-175	175	115